MITSUBISHI

三菱小容量UPS

单相出力0.7~3kVA





THINK TOGETHER MITSUBISHI

安心バックアップ電源。三菱UPS

フレックアプス Vシリーズ O.7kVA/1kVA/1.5kVA/2kVA/3kVA

常時インバータ給電方式で高品質な電源出力。

1 \単位での出力調整など自由自在なコントロール機能。 ホットスワップ方式で、安全・確実にメンテナンス。 時間差3系統出力やセルフテストなど多彩な機能を搭載。 海外での安全規格(UL/CE)にも対応。

FREQSHIPシリーズとの連動で、高機能を簡単に運用。





UPSに求められる機能をすべて、高度な次元で搭載。 高品質な連続稼働を要求されるシステムに信頼性を確保!

(1) 高品質な電源出力が可能

常時インパータ給電方式を採用することにより、高品質・高機能 な電源出力が可能になりました。

④ 無瞬断でのバックアップ切替、正弦波出力

常時インバータ給電方式なので、バックアップに切り替わる時間 も0msec=無瞬断。出力電圧波形も正弦波ですので、どのような 負荷でも安心して幅広くお使いいただけます。

2 ノイズ・高調波をカット

常時インバータ・コンバータ回路を経由して出力しているので、入力 電源からの高調波、サージ・ノイズ等をカット。常にクリーンな電源 を出力し、バックアップする機器を守ります。

2 電源出力の自在なコントロール機能


1 出力電圧を自在にコントロール

(業界初!)

出力電圧を100/~120/間で1/単位で自由に設定する事が可能 になりました。FREQUPSホームページでダウンロードできるフリー ソフトで設定して下さい。



100V環境下でもUPSを経由することで昇圧し120Vの電源を出力 可能です。また海外など商用電圧が100∨でない環境でも、100∨ 仕様の機器を使用することができます。



② 出力電圧・周波数を固定(CVCF機能)

UPS入力側の電圧・周波数に影響されずに、ユーザ側で設定した 電圧・周波数でUPS出力することができます。



❸ 幅広い入力電圧に対応で安心

幅広い入力電圧(AC85 ~ 144V)に対応。バックアップに切り替わ る回数が少なくなるため、不要なバッテリ電力の消費を抑えてバッ クアップ時のバッテリ残量不足を防ぎます。



1201/環境下でもバックアップに入らずに連続運転できますので、 海外で国内の100V機器を使用することもできます。

(3) メンテナンスも簡単

業界初!

前面パネルを開くことで、誰にでも簡単にバッテリの交換ができます。 さらに、業界で初めて冷却ファンもユーザで交換できるようになりました。

ホットスワップ方式を 採用しているので、 UPS動作中でもバッ テリや冷却ファンの 交換が可能です。 (バッテリ交換時はバイ パス給電になります。)



(4) 海外規格(UL、EN)に対応

ULマークをFREQUPS-Vシリーズ全機種で標準取得しています。CE マーク取得品についても製作可能です。

(特殊品での対応となります)

5 セルフテスト機能で安心

セルフテストを搭載、簡単な操作で故障していないか確認できますの で、「いざという時バックアップしないかも?」という不安を解消できます。

6 時間差3系統出力

停電の場合、バックアップ出力を3系統に分けて出力できます。複数の 機器を接続している場合、まず周辺機器が接続されている系統への バックアップを停止し、バッテリ容量を重要度の高い負荷に優先的に 供給することができます。

「7 FREQUPSシリーズオプション全てに対応

高機能UPS管理ソフトウェア「FREQSHIP」や各種オプションボード など、FREQUPSシリーズのオプション全製品を利用できますので、 さらに機能を拡張することができます。

利用可能オプション・・・FREQUPSシリーズ全オプション

シャットダウンソフトウェア @FREQSHIP-mini

フリーソフトとしてFREQUPS Webサイトからダウン ロードできる、軽量シャットダウンソフトウェアです。

高機能UPS管理ソフトウェア @FREQSHIP

ハイレベルな電源管理を可能にする商用ソフト ウェアです。



UPSに装着し、電源管理機能 を飛躍的に拡張します。

その他各種オプション



オプションボード




(8) ネットワークOS標準対応

WindowsNT / NetWareは標準でUPS管理をサポートしているため、 専用ケーブル(オプション)で接続してOS側の機能を設定するだけで 自動シャットダウンが可能です。

(9) マスタースレーブ機能による同期運転

マスタースレーブ機能により、複数台のUPSを1台のUPSのように同期 して運転させることができます。



0.7kVA/1.0kVA/1.5kVA




0.7kVA/1.0kVA/1.5kVA背面

2.0kVA/3.0kVA



2.0kVA/3.0kVA背面



	項目			仕 様				
				FREQUPS-Vシリーズ			備	考
型式		FW-V10-0.7K	FW-V10-1.0K	FW-V10-1.5K	FW-V10-2.0K	FW-V10-3.0K		
運転方式				常時インバータ給電方式	t			
交流入力	相数	単相2線式(アース付)						
	電圧	85V ~144V						
	周波数			47.5Hz ~ 63Hz				
	入力容量	0.7kVA	1kVA	1.5kVA	2kVA	3kVA		
	入力力率			0.95以上(定格負荷時))			
バッテリ	種類	小形シール鉛パッテリ						寿命 5年
	停電補償時間	10 分間					定格負荷、初期	特性、周囲温度25
	充電時間	8時間					充電	± 90 %
交流出力	出力容量	0.7kVA/490W	1kVA/700W	1.5kVA/1kW	2kVA/1.4kW	3kVA/2.1kW		
	相数	単相2線式(アース付)						
	電圧	100V ~ 120V ± 2 %					FREQSHIPにより、出力電圧を1V単位で任意に設定可能	
	周波数	50Hz/60Hz ± 0.1%					50Hz/60Hz の選	択が任意に設定可能
	バックアップ切替時間	無瞬断					定格	出力時
	出力波形	正弦波						
	定格電流	0.7A	10A	15A	20A	30A		
	クレストファクタ	3.0 (1:3)						
	過渡電圧変動率	± 7%以下						
	電圧波形歪率	5%以下						
	過負荷保護	110% 30秒、140% 3秒						
環境	周囲温度	0 ~ 40						
	相対湿度	5 ~ 95 %						ないこと
	標高	3000m以下						
	騒音	45dB以下						n、A 特性
取得規格		UL1778					UL 規	格対応
準拠規格		VCCI class A, FCC class A						付応予定
冷却方式		強制風冷方式						
塗装色				マンセル5.4Y7.2/0.5				
重量		19kg	21kg	27kg	50kg	62kg		
標準価格		¥128,000	¥148,000	¥228,000	¥380,000	¥570,000		

ຼ 三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-2-3(三菱電機ピル)



お問合せは下記へどうぞ

本社機器営業第二部〒105-0011	東京都港区芝公園2-4-1 (秀和芝パークビル)	(03)3459-5693
北海道支社〒060-8693	札幌市中央区北2条西4-1(北海道ビル)	(011) 212-3789
東北支社〒980-0011	仙台市青葉区上杉1-17-7(三菱電機明治生命仙台ピル)	(022) 216-4557
関越支社〒331-0043	埼玉県大宮市大成町4-298(三菱電機大宮ビル)	(048) 653-0257
新潟支店〒950-8504	新潟市東大通2-4-10 (日本生命ビル)	(025) 241-7227
神奈川支社〒220-8118	横浜市西区みなとみらい2-2-1-1(横浜ランドマークタワー18F)	(045) 224-2625
東関東支社〒277-0011	千葉県柏市東上町2-28 (第二水戸屋ビル3F)	(0471)62-3611
北陸支社〒920-0031	金沢市広岡3-1-1 (金沢パークビル)	(076) 233-5501
中部支社〒450-8522	名古屋市中村区名駅3-28-12 (大名古屋ビル)	(052) 565-3316
静岡支店〒420-0837	静岡市日出町2-1(田中第一ビル)	(054) 251-2855
浜松支店〒430-7719	浜松市板屋町111-2 (浜松アクトタワー19F)	(053) 456-7115
関西支社機器第一部 〒530-8206	大阪市北区堂島2-2-2 (近鉄堂島ビル)	(06) 6347-2876
中国支社〒730-0037	広島市中区中町7-32(日本生命ビル)	
四国支社〒760-8654	高松市寿町1-1-8(日本生命高松駅前ビル)	(087) 825-0072
九州支社〒810-8686	福岡市中央区天神2-12-1 (天神ビル)	(092) 721-2237
詳細技術事項のお問合せは		
名古屋製作所〒 461-8670	名古屋市東区矢田南5-1-14	(052)712-2286

詳しくは「FREQUPS」ホームページへ!

http://www.nagoya.melco.co.jp/FREQUPS/

▲安全に関するご注意

- ・設置及びご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・次のような人への安全の関与や、公共の機能維持に重大な影響をおよぼす装置などの用途への使用 時には、システムの多重化、非常用発電設備の設置など、運用、維持、管理について特別な配慮が 必要となりますので、事前に当社または販売店にご相談ください。
 - a. 人命に直接かかわる医療機器などへの使用。
 - b, 人身の損傷に至る可能性のある電車、エレベーターなどへの使用。
 - c, 社会的、公共的に重要なコンピュータシステムなどへの使用。
 - d, 非常防火警報設備や消化設備への使用。
 - e. これらに準ずる装置への使用。
- ・この製品は電気工事が必要な場合があります。電気工事は専門家が行ってください。
- ・本装置は日本国内仕様品です。国外での使用については別途お問い合わせください。 日本国内仕様品を国外で使用すると、電圧、使用環境などが異なり、発煙、発火の原因になること があります。

- ◎ 本品のうち、外国為替及び外国貿易管理法に定める安全保障貿易管理関連貨物(又は役務)に 該当するものの輸出にあたっては、同法に基づく輸出(又は役務取引)許可が必要になります。
- ◎ 本品の使用(ハードウェア・ソフトウェア)による事故が発生しても、それに起因する損害及び二 次的な波及損害の全ての補償には応じかねます。
- ◎ Windows NT®は米国マイクロソフト社の登録商標です。
- ◎ Net Ware[®]は米国ノベル社の登録商標です。